


FW ≤ 2,30

**RU****Руководство по эксплуатации
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VM-2**

Русский | Возможны изменения!

Заставка дисплея



Завершить:

► Нажмите кнопку.

Упрощенный пользовательский интерфейс



Расширенный пользовательский интерфейс




Что я хочу сделать?


| | Упрощенный | Расширенный |
|--|----------------|-------------|
| Однократная подготовка воды для ГВС | • | • |
| Коррекция температуры в помещении | • | • |
| Режим вечеринки (внеплановый режим отопления / ГВС) | Установка даты | • |
| Режим «в отпуске» (внеплановый пониженный режим) | Активировать | • |
| | Установка даты | • |
| | Активировать | • |
| Подтверждение сообщения о неисправности или предупредительного сообщения | • | • |

► При необходимости – изменение пользовательского интерфейса.

Изменение пользовательского интерфейса

Изменение пользовательского интерфейса




 Руководство по монтажу для специалиста, модуль управления VM-2




Дополнительные настройки:





- Сушка стяжки
- Суточная темп. охлаждения
- Программа таймера
- Гелиосистема
- Вентиляционная установка
- и многое другое

Упрощенный режим

КНОПКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА


1  В упрощенном режиме не используется.

2   Выбор программы
 Выбор режима работы перемещением курсора вверх / вниз

3   (выполнение программы начинается через 5 секунд)
 

ОДНОКРАТНАЯ ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ГВС

(при наличии)

4  Все водонагреватели ГВС нагреваются в течение одного часа до установленного значения температуры горячей воды.

PUSH

▶ Нажмите **кнопку 4**.

▶ Для завершения нажмите **кнопку 4**.



ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

красный = теплее
синий = холоднее



PUSH




- ▶ Нажатие.
- ✓ Вызов меню.
- ✓ Подтверждение значения / параметра.





- ▶ Вращение.
- ✓ Перемещение курсора по меню:
 - вверх / вниз
 - влево / вправо
- ✓ Изменение значения / параметра.

Расширенный режим

КНОПКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

-  Информация о текущей странице и выбранном режиме работы.
-  **ОДНОКРАТНАЯ ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ГВС**
(при наличии)
Все водонагреватели ГВС нагреваются в течение одного часа до установленного значения температуры горячей воды.
▶ Нажмите **кнопку 2**.
▶ Для завершения нажмите **кнопку 2**.
-  **Режим «Трубочист»**


Изменяемые функции
-  Кнопка «Домой» (возврат к главной странице)
-  Возврат на 1 шаг




КОРРЕКЦИЯ температуры в помещении

Начальный экран

▶ Выбор отопительного / смесительного контура



ИЛИ




Настройка РЕЖИМА ВЕЧЕРИНКИ / РЕЖИМА «В ОТПУСКЕ»

Начальный экран


▶ Выбор отопительного / смесительного контура.

▶ Выбор режи







► Коррекция температуры в помещении.



► Установка даты и времени / режима «в отпуске».



► Установка даты и активации.



Неисправность




Рис. 1.1 Индикация сообщений

При отображении неисправности:

- ▶ Нажмите **кнопку 4**.
- ✓ Производится разблокировка теплогенератора и переход в штатный режим работы.




Рис. 1.2 Рабочий выключатель

Если неисправность все еще присутствует:

- ▶ Выключить и снова включить теплогенератор рабочим выключателем.
- ▶ Нажмите **кнопку 4**.

ОСТОРОЖНО **Неквалифицированный ремонт!**

Опасность для людей и повреждения установки.

- ▶ Для проведения ремонта необходимо обратиться к специалисту.

Если неисправность все еще присутствует:

- ▶ Выключить теплогенератор рабочим выключателем.
- ▶ Уведомить специалиста сервисной службы.